Nicht gezeichnet!
Not shown!

502	**Füllstandsanzeige** **Full indicator**
503	**Schlüssel** **Key**
504	**Schalter mit Schlüssel** **Switch with key**
505	**Anleitung** **Manual**



ACHTUNG, wichtiger Hinweis: Accu wegen KURZSCHLUSSGEFAHR nicht auf leitenden Untergrund stellen (z.B. Metallwerkbank o.ä.) !