


Nicht gezeichnet!
Not shown!

- 502 Füllstandsanzeige
Full indicator
- 503 Schlüssel
Key
- 504 Schalter mit Schlüssel
Switch with key
- 505 Anleitung
Manual



ACHTUNG, wichtiger Hinweis: Accu wegen KURZSCHLUSSGEFAHR nicht auf leitenden Untergrund stellen (z.B. Metallwerkbank o.ä.) !