



Model No.DLS713 Akku-Kapp- und Gehrungssäge



Model No.DLS713 Akku-Kapp- und Gehrungssäge



Model No.DLS713 Akku-Kapp- und Gehrungssäge

Artike l-Nr.	Teile-Nr.	Beschreibung	Austa uschb arkeit	Anzah l	Neu/A lt	Notiz 1	Notiz 2
001	188961-5	Handgriffsatz		1			
001		INC. 21					
002	417113-4	Schaltknopf		1			
003	911268-2	Flachkopfschraube M5X45 WR		3			
004	265995-6	Bindekopf-Blechschaube 4X18		5	*		
004-1	265A48-7	Blechschaube 4X18	O	5			
004-1	265A48-7	Blechschaube 4X18	O	5	*		
004-2	265995-6	Bindekopf-Blechschaube 4X18	O	5			
005	231026-3	Druckfeder 4		1			
006	416533-9	Absperrhebel		1			
007	256123-4	Stift 5		1			
008	644808-8	Klemme		1			
009	651956-6	Schalter TG72BD		1			
010	452130-7	Schalthebel		1			
011	265995-6	Bindekopf-Blechschaube 4X18		2	*		
011-1	265A48-7	Blechschaube 4X18	O	2			
011-1	265A48-7	Blechschaube 4X18	O	2	*		
011-2	265995-6	Bindekopf-Blechschaube 4X18	O	2			
012	416639-3	Rückabdeckung		1			
013	815T55-0	Typenschild DLS713		1			
014	643864-5	Bürstenhalter		1			
015	643863-7	Bürstenhalter		1			
016	194435-6	Kohlebürsten		1	*		
016-1	195022-4	Kohlebürsten	O	1			
017	643941-3	Halterkappe		2			
018	416909-0	Motorgehäuse		1			
019	266209-6	Bindekopf-Blechschaube 4X60		2			
020	911268-2	Flachkopfschraube M5X45 WR		3			
021	188961-5	Handgriffsatz		1			
021		INC. 1					
022	210023-2	Kugellager 627DDW		1	*		
022-1	210045-2	Kugellager 627DDW	O	1			
022-1 F	210045-2	Kugellager 627DDW		1			
022-1	210045-2	Kugellager 627DDW		1	*		
022-2	210344-2	BALL BEARING 627DDW	O	1			
023	632828-4	Dauermagnet		1			
024	416907-4	Prallplatte		1			
025	519269-0	Ankerbaugruppe 18V		1			
025		INC. 22,28,197					
026	344681-3	Spindelarretierung		1			
027	233092-6	Druckfeder 5		1			
028	211088-7	Kugellager 6000DDW		1			
028	211088-7	Kugellager 6000DDW		1	*		
028-1	210059-1	Kugellager 6000DDW	O	1			
029	620263-8	Controller		1			
030	922331-6	Innensechskantkopfschraube M 6X20 W		1			
031	253804-1	Unterlegscheibe 6		1			

032	257163-5	Ring 6		1			
033	154643-1	Hebelarm		1			
034	257163-5	Ring 6		1			
035	346330-8	Verbindungsabdeckung		1			
036	961018-5	Anschlagring (EXT) E-5		1			
037	421626-9	Schutzteil		1			
037	424045-8	Schutzteil		1			
038	165414-1	Schutzblech kpl.		1			
038	345438-5	Schutzblech		1			
039	911113-1	Flachkopfschraube M4X10 WR		1			
040	213460-9	O-Ring 35		1			
041	419277-0	Absaugstutzen		1			
042	266757-5	Innensechskantkopfschraube M 6X16		1			
043	262001-8	Urethanring 5		1			
043	262001-8	Urethanring 5		1	*		
043-1	262190-9	Urethanring 5	O	1			
044	265717-4	Flügelschraube M6X43		1			
045	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1			
046	140607-1	Sägeblattgehäuse kpl.		1	*		
C10	263002-9	Gummistift 4		1	*		
C20	263005-3	Gummistift 6		1	*		
C30	810968-0	Warnaufkleber		1	*		
046-1	143350-1	Sägeblattgehäuse kpl.	<	1			
C10	263002-9	Gummistift 4		1			
C20	263005-3	Gummistift 6		1			
046-1 F	143350-1	Sägeblattgehäuse kpl.		1			
C10	263002-9	Gummistift 4		1			
C20	263005-3	Gummistift 6		1			
046-1	140699-0	Sägeblattgehäuse kpl.		1			
C10	263002-9	Gummistift 4		1			
C20	263005-3	Gummistift 6		1			
C30	810968-0	Warnaufkleber		1			
048	211021-9	Kugellager 607LLB		1			
049	961052-5	Haltering (EXT) S-12		1			
050	253813-0	Unterlegscheibe 12		1			
051	226512-7	Schrägstirnrad 60		1			
052	257011-8	Ring 12		1			
053	213623-7	O-Ring 46		1			
054	317193-9	Lagergehäuse		1			
055	211129-9	Kugellager 6201DDW		1			
056	323798-5	Spindel		1			
057	285736-4	Lagerhalter 58		1			
058	224370-5	Aufnahmeflansch 40		1			
059	911223-4	Flachkopfschraube M5X16 WR		2			
060	224275-9	Spannscheibe 40		1			
061	266733-9	Innensechskant-Flanschkopfschraube M6X16		1			
062	345585-2	Mittelplatte		1			
063	346232-8	Mittenabdeckung		1			
064	265985-9	Innensechskant-Schulterkopfsch		1			

		raube M6X9					
065	266732-1	Innensechskantkopfschraube M 6X16		1			
066	345589-4	Zentrierscheibe		1			
067	231934-8	Spiralfeder 26		1			
068	453298-2	Sicherheitsabdeckung		1			
068	458786-4	Sicherheitsabdeckung		1			
069	267136-0	Unterlegscheibe 5		1			
070	911228-4	Flachkopfschraube M5X18 WR		1	*		
070-1	265491-4	Innensechskant-Rundkopfschraube M5X16	<	1			
070-1	265491-4	Innensechskant-Rundkopfschraube M5X16		1			
080	324455-8	Schulterstift		1			
081	452134-9	Stangenhalter		1			
082	266034-5	Bindekopf-Blebschraube 4X16		2			
083	231316-4	Druckfeder 7		1			
084	325980-2	Stange 8		1			
085	421589-9	Kappe		1			
086	346320-1	Verriegelungshebel		1			
087	911113-1	Flachkopfschraube M4X10 WR		2			
088	346322-7	Sicherungsscheibe		1			
089	911113-1	Flachkopfschraube M4X10 WR		2			
090	911114-9	Flachkopfschraube M4X10 WG		1			
091	231690-0	Torsionsfeder 8		1			
092	346550-4	Schutzteil		1			
093	911113-1	Flachkopfschraube M4X10 WR		2			
094	346321-9	Verriegelung		1			
095	253215-0	Unterlegscheibe 8		1			
113	231325-3	Druckfeder 6		1			
114	318655-0	Gehrungsanschlag		1	*		
114-1	319193-5	Gehrungsanschlag	<	1			
114-1	319193-5	Gehrungsanschlag		1			
115	922344-7	Innensechskantkopfschraube M 6X25 WG		3			
116	251887-5	Flügelschraube M6X10		1			
117	416535-5	Hülse 17		1			
118	231638-2	Torsionsfeder 28		1			
119	416535-5	Hülse 17		1			
120	265790-4	Flügelschraube M6X28		1			
121	231325-3	Druckfeder 6		1			
122	257214-4	Ring 26		1			
123	318651-8	Rohrhalter		1			
124	266208-8	Innensechskant-Madenschraube (ringscheibe) M6X8		2			
127	687045-1	Kabelklemme		1			
128	266026-4	Bindekopf-Blebschraube 4X12		1			
129	911113-1	Flachkopfschraube M4X10 WR		1			
130	416006-2	Hebel 100		1			
131	913106-4	Innensechskant-Madenschraube (ringscheibe) M4X8		1			
132	252144-4	Sechskantmutter M10-17		1			
133	231266-3	Druckfeder 5		1			

134	253024-7	Unterlegscheibe 10		1			
135	286236-7	Kappe 16		1			
136	140609-7	Arm komplett		1			
C10	211376-2	Linearkugellager 2560		2			
C20	262077-5	Filzring 25		4			
C30	263005-3	Gummistift 6		2			
C40	344638-4	Kappe 35		2			
137	324295-4	Kopfschulterstift		1			
138	266757-5	Innensechskantkopfschraube M 6X16		2			
139	345299-3	Stopperplatte		1			
140	253726-5	Unterlegscheibe 6		1			
141	231663-3	Torsionsfeder 8		1			
142	265113-6	Flachkopf-Schulter-schraube M5X 12		1			
143	343678-9	Anzeiger		1			
144	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1			
145	140608-9	Vorderer arm kpl.		1			
146	344643-1	Anschlagarm		1			
147	253948-7	Wellenscheibe 8		1			
148	253835-0	Unterlegscheibe 8		1			
149	251267-5	Flachkopf-Schulter-schraube M6		1			
150	251961-9	Innensechskant-Madenschraube (kegelkuppe) M6X10		1			
151	251961-9	Innensechskant-Madenschraube (kegelkuppe) M6X10		1			
152	271601-3	Knopf 20		1			
153	213021-5	O-Ring 5		1			
154	324183-5	Kopfschulterstift		1			
155	331350-5	Stift 16-90		1			
156	140610-2	Armhalter komplett		1			
C10	816392-5	Neigungswinkelskalenaufkleber		1			
157	256123-4	Stift 5		1			
158	266320-4	Schraube M10		1			
159	253024-7	Unterlegscheibe 10		1			
160	216413-7	Axial-rollenlager 1024		1			
161	253024-7	Unterlegscheibe 10		1			
162	252130-5	Sechskant-Sicherungsmutter M1 0-17		1			
163	257214-4	Ring 26		1			
164	265790-4	Flügelschraube M6X28		1			
165	252105-4	Sechskant-Sicherungsmutter M8 -13		1			
166	253731-2	Unterlegscheibe 8		1			
167	416355-7	Anzeiger		1			
168	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		1			
169	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		2			
170	266026-4	Bindekopf-Blechschrabe 4X12		2			
171	419103-3	Schlitzplatte		1			
172	419103-3	Schlitzplatte		1			
173	140614-4	Drehteller komplett		1			
C10	211376-2	Linearkugellager 2560		2			
C20	262077-5	Filzring 25		4			

C30	263005-3	Gummistift 6		1			
C40	344638-4	Kappe 35		2			
C50	817283-3	Warnaufkleber		2	*		
C51	813L22-1	Warnaufkleber	<	2			
C60	810495-7	Warnaufkleber		1			
174	922111-0	Innensechskantkopfschraube M 4X10 W		1			
175	153580-6	Vierkantstange komplett		1			
C10	263005-3	Gummistift 6		1			
176	925251-3	Sechskantschraube M5X30 W		2			
177	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		2			
178	344601-7	Sicherungsscheibe		1			
179	317616-7	Stifthalter		1			
180	256158-5	Stift 3		1			
181	324288-1	Arretierstift		1			
182	231325-3	Druckfeder 6		1			
183	324289-9	Stange 6		1			
184	416450-3	Verriegelungshebel		1			
185	345272-3	Sperrhebelplatte		1			
186	266034-5	Bindekopf-Blechschrabe 4X16		2			
187	231418-6	Druckfeder 9		1			
188	253731-2	Unterlegscheibe 8		1			
189	266432-3	Einstellschraube M8X27		1			
190	273658-0	Griff 32		1			
191	286212-1	Kappe 20		5			
192	921472-5	Sechskantschraube M8X50		1			
193	251887-5	Flügelschraube M6X10		2	*		
193-1	911318-3	Flachkopfschraube M6X14 WR	<	2			
194	140612-8	Grundplatte komplett		1			
C10	816339-9	Gradanzeige		1			
C20	810486-8	Warnaufkleber		1			
195	344646-5	Gleitplatte		1			
196	344646-5	Gleitplatte		1			
197	241873-4	Ventilator 55		1			
A01	122571-8	Schraubklemme kpl.		1			
C10	316938-2	Schraubklemmenarm		1			
C20	251887-5	Flügelschraube M6X10		1			
C30	322313-2	Schraubstockstange		1			
C40	265733-6	Flügelschraube M10X60		1			
C50	253804-1	Unterlegscheibe 6		1			
C60	343651-9	Schraubstockbacke		1			
C70	251370-2	Flachkopf-Schulter-schraube M5X 15.5		1			
A02	122852-0	Staub-sackbaugruppe		1			
C10	410602-8	Befestigung		1			
A03	762001-3	Einstell-dreieck		1			
A04	322312-4	Halter		2			
A05	783203-8	Sechskantschlüssel 5		1			
A05	783203-8	Sechskantschlüssel 5		1	*		
A05-1	783217-7	Sechskantschlüssel 5	O	1			
A06	A-86147	HM-Sägeb. 185x20mm 40Z		1			
A07	***DC18RC	Ladegerät DC18RC		1			

A07G	127056-9	Halter Baugruppe		2			
A08D	194204-5	Akkusatz BL1830		2	*		
A08E	196399-0	Akkusatz BL1840		2	*		
A08-1 D	194204-5	Akkusatz BL1830	O	2	*		
A08-1 E	196399-0	Akkusatz BL1840	O	2	*		
A08-1	197280-8	Akkusatz BL1850B		2	*		
A08-2 D	197600-6	Akkusatz BL1830B	<	2	*		
A08-2 E	197265-4	Akkusatz BL1840B	<	2	*		
A08-2	197280-8	Akkusatz BL1850B	O	2			
A08-2 H	197600-6	Akkusatz BL1830B		2	*		
A08-2 I	197265-4	Akkusatz BL1840B		2	*		
A08-3	197600-6	Akkusatz BL1830B	O	2			
A08-3	197265-4	Akkusatz BL1840B	O	2			
A09	450128-8	Kontaktschutzkappe		1			
A09	450128-8	Kontaktschutzkappe		1	*		
A09-1	450128-8	Kontaktschutzkappe	<	2			
A10	127056-9	Halter Baugruppe		2			
E01	142811-8	Zusatzanschlag komplett		1			
E01	142811-8	Zusatzanschlag komplett		1			
E02	252014-7	Sechskant-Sicherungsmutter M6 -10		1			
E02	252014-7	Sechskant-Sicherungsmutter M6 -10		1			
E03	266061-2	Bindekopf-Blechschaube 4X8		1			
E03	266061-2	Bindekopf-Blechschaube 4X8		1			
E04	345359-1	Zusatzanschlagplatte		1			
E04	345359-1	Zusatzanschlagplatte		1			
E05	912357-6	Senkkopfschraube M6X35		1			
E05	912357-6	Senkkopfschraube M6X35		1			
E06	253804-1	Unterlegscheibe 6		1			
E06	253804-1	Unterlegscheibe 6		1			
F04-1	198688-9	Ständersatz	<	1			
F34-2	198687-1	Ständersatz	<	1			

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Teile-Nr. an.

Druckdatum 29/09/2025